

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INFRA, FINN és BIO SZAUNA VEZÉRLŐ LCD KIJELZŐVEL



1. Infra Szauna

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Az infra szauna bekapcsolásához nyomja meg az Infra gombot (1szer), ekkor az infra felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az infrasauna. Közben a kijelzőn egymást váltogatva fog megjelenni, a Teljesítmény, Időtartam, Kabinhőfok.

IDŐ beállítása

Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az Finn szauna.

A maximálisan beállítható idő:10 óra.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,

a "+" gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,

a "-" gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.

A "+" vagy "-" gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.

Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

TELJESÍTMÉNY ÁLLÍTÁS

Az Infra sugárzó (fűtőtest) 2 zónás.

Ha már bekapcsolta az Infra szaunát, akkor a kijelzőn megjelenik a Teljesítmény a felső sorban, az alatta lévő sorban pedig két szám lesz kiírva, (pl.60% és 80%.)

az első kétjegyű szám, az 1 zóna teljesítményét jelzi,

a második kétjegyű szám pedig a 2 zóna teljesítményét jelzi.

Van lehetősége mindkét zóna teljesítményének a változtatására, ehhez még egyszer nyomja meg a már bekapcsolt Infra gombot, ekkor kis kurzor fog világítani az első szám mellett, melynek az értékét a "+" gomb megnyomásával növelni a "-" gomb megnyomásával pedig csökkenteni lehet, 10%-os léptekkel.

Ha újból megnyomjuk az Infra gombot, akkor a kis kurzor a másik szám mellett fog világítani, mely a 2. zóna teljesítményét jelzi, melyet szintén 10%-os lépésekkel tud növelni vagy csökkenteni, a "+" vagy a "-" gomb megnyomásával.

Mindkét zónát max. 100%-ra lehet állítani.

HŐFOK beállítása

Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.

Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl.23C és 80C.

Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor

a "+" gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni,

a "-" gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.

A "+" vagy "-" gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A maximális hőfok 80°C.

STOP gomb

A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt.A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga LED.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.

2. Finn szauna

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Finn szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Az Finn szauna bekapcsolásához nyomja meg az Finn gombot (1szer), ekkor az Finn felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az Finn szauna.

IDŐ beállítása

Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az Finn szauna.

A maximálisan beállítható idő:10 óra.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,

a "+" gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,

a "-" gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.

A "+" vagy "-" gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.

Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

HŐFOK beállítása

Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.

Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl.23C és 80C.

Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor

a "+" gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni,

a "-" gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.

A "+" vagy "-" gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A hőfok gomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

A maximális hőfok 100°C.

STOP gomb

A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemi idő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az infra gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga led.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.

3. Bio szauna

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Bio szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Az Bio szauna bekapcsolásához nyomja meg az Bio gombot (1szer), ekkor az Bio felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az Bio szauna.

IDŐ beállítása

Amikor az Óra gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn megjelenik az Időtartam felirat, alatta lévő sorban pedig látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 1:29:59 (óra, perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az Finn szauna.

A maximálisan beállítható idő:10 óra.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzőn egy kis kurzor jelenik meg a számok előtt és ezután,

a "+" gomb megnyomásával 1-1 perc-el növelni tudja,

a "-" gomb megnyomásával pedig 1-1 perc-el csökkenteni tudja a szaunázási időt.

A "+" vagy "-" gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.

Majd az óragomb megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

PÁRA gomb

Ha megnyomja a pára gombot, akkor a gomb fölött elkezd világítani egy narancssárga színű led. A kijelzőn pedig megjelenik a Gőz felirat, alatta pedig 2 szám lesz látható.

Az első szám mutatja a kabinban jelenleg mért pára értékét, pl. 40%,

A második szám pedig a kívánt páratartalom értéket mutatja, mely állítható. Ha még egyszer megnyomja a pára gombot, akkor a kis kurzor a második szám mellett elkezd villogni és ekkor a "+" vagy "-" gomb megnyomásával tudja 5%-os léptekkel növelni vagy csökkenteni, beállítani a kívánt páratartalom értéket.

Ezután a páragomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

HŐFOK beállítása

Amikor megnyomja a hőfok gombot, akkor világítani fog a kis narancssárga kör a hőfok gomb felett és a kijelzőn megjelenik a Kabinhőfok felirat.

Az alatta lévő sorban két szám lesz, pl.23C és 80C.

Az első szám az aktuális kabin hőfokot jelzi, a második szám pedig a beállított hőfokot.

Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor, nyomja meg még egyszer a hőfok gombot és a kijelzőn megjelenik egy kis kurzor a második szám mellett, ekkor

a "+" gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni,

a "-" gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a beállítani kívánt hőfokot.

A "+" vagy "-" gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A hőfok gomb újbóli megnyomásával tudja véglegesíteni a beállítást.

A maximális hőfok 100°C.

STOP gomb

A stop gombbal hosszabb megnyomásával, bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az Bio gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga led.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét, illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A ventilátor is bekapcsolódik és elkezdődik a szauna szellőztetése, amennyiben ezek a funkciók nem lettek letiltva.

Világítást, szellőztetést és menü beállítások

VILÁGÍTÁS beállítása

A világítás gombbal 2 zónás világítást tud kapcsolgatni.

- ha 1 szer nyomja meg a világítás gombot akkor bekapcsolja a belső világítást,
- ha ismét megnyomja a világítás gombot akkor bekapcsolja a hangulat világítást,
- ha ismét megnyomja a világítás gombot akkor bekapcsolja a hangulatvilágítást és a belső világítást is,
- a világítás gomb ismételt megnyomásával mindkét világítást kikapcsolja.

A világításnál a kijelzőn nem jelenik meg semmi, mert a szaunában látja, hogy milyen világítás van be / kikapcsolva.

Amennyiben bármelyik világítás be van kapcsolva akkor az izzó gomb felett világít a kis narancssárga jelzés.

VENTILÁTOR

A ventilátort, a ventilátor gombbal a szauna üzemidején kívül ill. az üzemidő alatt is bármikor, be / ki lehet kapcsolni.

Ha be van kapcsolva a ventilátor akkor világít a ventilátor gomb felett a narancssárga led.

A ventilátor 15 percig szellőzteti ki a szaunát.

Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni, akkor a ventilátor gombot megnyomja és kikapcsolja a szellőztetést.

MENÜ gomb

Amikor ki van kapcsolva az Infra/ Finn/ Bio szauna, akkor tud belépni a menü-be, a menü gomb hosszabb megnyomásával.

A menüben **nyelv választásra**, valamint különböző **beállításokra** és **előprogramozásra** van lehetősége.

A kijelzőn 4 nyelv lesz kiírva, melyből választani tud.

A "+" vagy "-" gomb megnyomásával tud lépegetni egyik nyelvtől a másikig majd a menü gomb megnyomásával kiválasztja a kívánt nyelvet.

Ezután a kiválasztott nyelven megjelenik a kijelzőn:

A) Beállítások

B) Előprogramozás

Itt is a "+" vagy "-" gomb nyomásával tudunk lépkedni, majd a menü gomb megnyomásával véglegesítjük a választásunkat.

A **BEÁLLÍTÁSOK**ban be tudja állítani, hogy a szauna üzemidejének a végén, milyen jelzés legyen. **Hang vagy fény jelzés**, mindkettő vagy egyik sem, ekkor a letiltást kell választani.

Itt is a "+" vagy "-" gomb megnyomásával lehet lépkedni, majd a menü gomb megnyomásával kiválasztani a kívánt jelzést.

A "-" gomb megnyomásával tud tovább lépni, ekkor a kijelzőn megjelenik a

Dátum beállítás

2020.02.16

Ha változtatni szeretne a dátumon, akkor a menü gomb megnyomásával tud lépkedni, év, hónap, nap között és a "+" vagy "-" gomb megnyomásával tudja növelni vagy csökkenteni a számokat.

A "-" gomb megnyomásával, a kijelzőn megjelenik az

Óra beállítás

18:22:05

Ha a pontos időt szeretné beállítani, akkor itt is a menü gomb megnyomásával tud lépkedni az óra, perc, másodperc között és a "+" vagy "-" gomb megnyomásával pedig növelni vagy csökkenteni tudja a számokat.

A "-" gomb megnyomása után a kijelzőn megjelenik a **Kilép** szó utána a menü gomb hosszabb megnyomásával tud kilépni a programból.

A szauna aktiválása

Ha a felső sorban megjelenik a „Set activate key”, aktiválni kell a szaunát.

Az értékesítőtől el kell kérni a 12 számjegyű kódot. A villogó kurzor jelzi a beállítható számjegyet, a „+” „-” gombokkal lehet beállítani, a „Stop” gombbal továbblépni a következő számjegyre, a „Menü” gombbal visszalépni az előző számjegyre.

Ha egyszerre megnyomjuk és nyomva tartjuk az „Óra” és a „Hőfok” gombokat, akkor belép az aktiválási kód beállításokba.

Figyelem! Ellenőrizze, hogy a bekapcsolási idő leteltével, a szellőztetés és a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlőegység lekapcsolta-e a kályha áramellátását.