

SAUNA CONTROLLER

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INFRA/FINN SZAUNA VEZÉRLŐHÖZ LED-es KEZELŐS KEZELŐ EGYSÉGGEL

Figyelem! Mielőtt bekapcsolná az Infra/Finn szaunát, vagyis elindítaná a kályha fűtését, ellenőrizze minden alkalommal, hogy a kályha tetején vagy a közvetlen közelében van-e törölköző vagy bármilyen oda nem való tárgy.

Köszönjük, hogy megvásárolta a LED kijelzős sauna vezérlőnket, jó döntést hozott!



Az infra sauna bekapcsolásához nyomja meg az Infra gombot (egyszer), ekkor az infra felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a LED addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az infrasauna. A kijelzőn pedig megjelenik az infra felirat. (szó)

TELJESÍTMÉNY ÁLLÍTÁS

Az Infra sugárzó (fűtőtest) 2 zónás.

Ha már bekapcsolta az Infra szaunát, van lehetősége teljesítmény állításra is. Még egyszer nyomja meg a már bekapcsolt Infra gombot és ekkor elkezd villogni a kijelzőn az első két szám, mely az 1 zóna teljesítményét jelzi, melynek értékét 10%-os lépésekkel tudjuk a + gomb megnyomásával növelni, a – gomb megnyomásával pedig csökkenteni.

Ha újból megnyomjuk az Infra gombot, akkor a kijelzőn az utolsó két szám kezd el villogni, mely a 2 zóna teljesítményét jelzi, melyet szintén 10%-os lépésekkel tud növelni vagy csökkenteni, a + vagy a – gomb megnyomásával.

Mindkét zónát max. 99%-ra lehet állítani.

A Finn szauna bekapcsolásához nyomja meg az Finn gombot (egyszer), ekkor a Finn felirat fölött világítani kezd egy narancssárga színű LED, mely jelzi a bekapcsolást. Ez a led addig fog világítani amíg be lesz kapcsolva az Finn szauna. A kijelzőn pedig megjelenik az Finn felirat. (szó)

1.) IDŐ gomb

Amikor az Idő gomb feletti narancssárga kis jelzés elkezd világítani, akkor a kijelzőn látni fogja a beállított szaunázási időt kiírva, pl. 29:59 (perc és másodperc alapon), vagyis, hogy mennyi ideig fog még működni az Infra/Finn szauna.

A maximálisan beállítható idő:10 óra.

Ha pl. 2óra és 30 perc-et állított be szaunázási időnek, akkor a kijelzőn 02:30 fog megjelenni (óra és perc).

1.2) Az idő módosítása

Amennyiben módosítani szeretne a beállított időn, akkor meg kell nyomni az óra gombot még egyszer, ekkor a kijelzőn megjelenő szaunázási idő villogni fog.

a + gomb megnyomásával 1-1 perc-el tudja növelni a szaunázási időt,

a – gomb megnyomásával 1-1 perc-el pedig csökkenteni tudja a szaunázási időt.

A + vagy – gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt időtartam gyorsabban változtatható.

2.) HŐFOK:

Amikor a kijelzőn megjelenik a hőfok, pl. 22°C, ez az aktuális kabin hőfokot jelzi és ekkor már világít a kis narancssárga jelzés a hőfok gomb felett. Ha ezután megnyomja a hőfokot jelző gombot, akkor a kijelzőn villogva fog megjelenni a kívánt értékre beállított infrasauna hőfoka, pl. 60°C

2.1.) A hőfok módosítása

Amennyiben módosítani szeretne a beállított hőfokon, akkor:

a + gomb megnyomásával 1°C-al tudja növelni a hőfokot,

a – gomb megnyomásával pedig 1°C-al tudja csökkenteni a hőfokot.

A + vagy – gomb folyamatos benyomva tartásával a kívánt hőmérséklet gyorsabban beállítható.

A maximális hőfok 80°C.

3.) VILÁGÍTÁS:

A világítás gombbal 2 zónás világítást tud bekapcsolni.

- ha 1 szer nyomja meg a világítás gombot akkor bekapcsolja a belső világítást,

- ha 2. szor nyomja meg a világítás gombot akkor bekapcsolja a hangulat világítást,

- ha 3. szor nyomja meg a világítás gombot akkor bekapcsolja a hangulatvilágítást és a belső világítást is,

- ha 4.szer nyomja meg a világítás gombot akkor mindkét világítást kikapcsolja.

A világításnál a kijelzőn nem jelenik meg semmi, mert a szaunában látja, hogy milyen világítás van be/kikapcsolva.

Amennyiben bármelyik világítás be van kapcsolva akkor az izzó gomb felett világít a kis narancssárga jelzés.

4.) VENTILÁTOR:

A ventilátort, a ventilátor gombbal a szauna üzemidején kívül ill. az üzemidő alatt is bármikor, be ill. ki lehet kapcsolni.

Ha be van kapcsolva a ventilátor akkor világít a ventilátor gomb felett a narancssárga led.

A ventilátor 15 percig szellőzteti ki a szaunát.

Ha rövidebb ideig szeretné szellőztetni, akkor a ventilátor gombot megnyomja és kikapcsolja a szellőztetést.

5.) STOP:

A stop gombbal bármikor leállíthatja a szauna működését az üzemidő alatt.

Ha lejárt a szaunázási idő (pl. 30 perc), akkor egy rövid melódia is jelezni fogja a szaunázási idő végét illetve a világítást is megszakítja egy másodpercre. A szauna automatikusan kikapcsolódik és az Infra/Finn gomb felett sem fog tovább világítani a kis narancssárga LED.

Ekkor a kijelzőn megjelenik az OFF felirat.

Figyelem! Mindenképpen ellenőrizze, hogy a szaunázási idő végén, a kályha manuális kikapcsolását követően a vezérlő panel lekapcsolta-e a kályha áramellátását.

6.) MENÜ BEÁLLÍTÁSA

Amikor ki van kapcsolva az Infra/Finn szauna, akkor tud belépni a menü-be, a menü gomb hosszabb megnyomásával.

A kijelzőn villogva megjelenik egy SL betű.

Az S betű (sound) hangot, az L betű (light) fényt jelöl.

Itt lehet beállítani, hogy mi jelezze a szaunázási idő végét, hang vagy világítás, mindkettő vagy egyik sem.

Ha 1szer megnyomja a + gombot, akkor a kijelzőn - - jelzés fog villogni, mely azt mutatja, hogy kikapcsolta a hangot és a fényt is.

Ha ismét 1szer megnyomja a + gombot, akkor a S- jelzés fog villogni a kijelzőn, mely azt jelenti, h bekapcsolta a hangot, a fényt pedig kikapcsolta.

Ha újból 1szer megnyomja a + gombot, akkor -L jelzés fog villogni, mely jelzi, hogy kikapcsolta a hangot és bekapcsolta a fényt.

Ha ismét megnyomja 1 szer a + gombot, akkor SL jelzés fog villogni a kijelzőn, ez azt jelenti, hogy bekapcsolta a hangot és a fényt is.

A Menü gomb újbóli megnyomásával tudja elfogadtatni a kívánt beállítást.

A Stop gomb megnyomásával bármikor ki tud kilépni a Menü-ből.